

# AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

**Avviso:** Una errata installazione o danno possono compromettere il funzionamento del tubo o della connessione, con conseguente flusso incontrollato di acqua. Ciò potrebbe causare gravi e costose inondazioni, in particolare se la fuoriuscita non viene rilevata e fermata prontamente.

	PLATINOX® SOFTPEX® TOILET HOSES PARINOX® FLEXCORE®	SUPERCOATING	LAVINOX MIXINOX NYLONFLEX	AVC AVT SAEPAR	ST NW	SICURGAS™ DN8-DN13	VX PGN	SIM-G SUPERGAS by PARIG®	GD RC	TAM	CRG	KITCHEN-FLEX SILICONE PRO GLIDEFLEX®	CHROMALOX® METALLIC SPIRAL SUPREME
	Prima di montare il tubo, verificare che entrambi i raccordi siano stati bloccati correttamente.	•	•	•	•	•						•	•
	È necessario mantenere sotto ai raccordi un tratto dritto, pari a 1,5 volte il diametro esterno del tubo.	•	•	•	•	•	•					•	•
	Non piegare la parte flessibile con raggi di curvatura inferiori a quanto indicato sulla scheda tecnica del prodotto.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Non installare il tubo con la parte flessibile in tensione.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Non installare il tubo con la parte flessibile in torsione.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Il collegamento dell'apparecchio di cottura deve essere dotato di messa a terra efficiente.							•					
	Montare i raccordi MDB-MDG su tubetti di rame aventi spessore di parete non inferiore a mm. 0,75. Eseguire il serraggio dei raccordi MDG-MDB con forza compresa tra 25 e 35 Nm.	•	•									•	•
	Non installare i flessibili AVC con treccia zincata in ambienti umidi. I tubi AVC con treccia zincata non devono mai essere installati con rivestimento isolante.			•									
	Al termine di ogni lavaggio il rubinetto deve essere chiuso per non lasciare il tubo di carico in pressione.		•										
	<b>Protezione danni:</b> Proteggere il tubo da eventuali danni: - Evitare il contatto con il calore estremo (oltre 150 ° F / 65,6 ° C) - Evitare il contatto con prodotti chimici per la casa, come la candeggina - Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi - Pulire solo con un panno umido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Verificare che non appaiano tracce di bruciature/surriscaldamento sulla superficie del tubo; che il materiale del tubo non appaia deteriorato, invecchiato o troppo indurito.					•							
	Per l'installazione dei raccordi si raccomanda l'utilizzo di chiavi fisse di misura adeguata alla dimensione del raccordo.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Evitare di colpire il tubo con oggetti taglienti o appuntiti.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Non collegare mai due o più tubi flessibili fra loro.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	I tubi flessibili devono essere installati in modo da rendere possibile in qualsiasi momento l'ispezione e l'eventuale sostituzione; in tutte le installazioni non "a vista" (es. cassette WC, vasche idromassaggio), è necessaria la presenza di un vano di ispezione che consenta l'eventuale smontaggio del tubo flessibile.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<b>Controllare periodicamente.</b> Sostituire il tubo flessibile se: - perde - vi sono ruggine, segni di corrosione o segni di danneggiamenti - l'apparecchio è stato sostituito.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Aprire l'acqua e verificare eventuali perdite. Se vi è una perdita: stringere di un ulteriore 1/8 di giro dopo essersi accertati che la guarnizione sia ben compressa. <b>NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE.</b> Un ulteriore serraggio non aiuterà e può causare danni. Se la perdita continua, chiudere l'acqua e verificare la guarnizione del tubo e se la filettatura è danneggiata o sporca. Se la connessione perde ancora, sostituire/cambiare il flessibile e verificare se l'impianto funziona correttamente.	•	•	•	•		•			•		•	•

NEOPERL®

flow, stop and go®

www.neoperlitalia.com